MANUEL D'UTILISATION

BALANCE ELECTRONIQUE DE CUISINE Réf. : K16

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Capacité Max : 3.00kg
- Ecran LCD : 6.0x2.6cm
- Indicateur de batterie faible
- Extinction automatique
- Quatre unités de pesée : g, oz, kg, Ib:oz
- Précision: 1g
- Mise à zéro automatique
- Indicateur de surcharge
- Boutons tactiles à haute sensibilité
- Fonction tare

La balance est très sensible, des chiffres peuvent apparaitre à l'écran lors de sa manipulation, ceci est normal et n'affecte pas la pesée des aliments.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Fonctionne avec une pile type : 3V CR2032 non-incluse.

Ouvrez le couvercle du boîtier de la pile (à l'arrière de la balance) pour mettre ou remplacer la pile. Il faut remplacer la pile lorsque l'écran LCD indique

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de la pile (à l'arrière de la balance) et mettez une pile neuve.
2. Placez la balance sur une surface dure et plane. Si vous utilisez un récipient pour peser, vous pouvez le mettre directement sur le plateau de pesée et utiliser la fonction TARE pour mettre la balance à 0.
3. Appuyez sur le bouton « ON/TARE/OFF » pour allumer la balance. L'écran affichera 0 après 3 secondes automatiquement.
4. Placez la nourriture sur le centre du plateau de pesée. Si vous utilisez un autre récipient pour peser, mettez-le au centre du plateau de pesée de la balance.
5. La fonction TARE sert à déduire la masse du contenant. Ne mettez aucun plateau ou récipient sur le plateau de pesée avant d'avoir allumé la balance. Quand la balance est allumée et le zéro affiché, mettez le récipient sur la balance. Quand les données sont stables, appuyez sur le bouton « ON/TARE/OFF ». Après un moment, quand s'affiche « 0 » sur l'écran LCD, mettez la nourriture dans le récipient. Le poids final affiché est celui de la nourriture. Vous pouvez enlever la nourriture se trouvant dans le récipient et mettre d'autres aliments à peser. Si vous voulez utiliser un autre récipient suivez exactement les mêmes instructions mentionnées précédemment.
6. Conversion des unités : allumez la balance et lorsque qu'elle affiche zéro ou si le poids indiqué est stable lors de la pesée, appuyez sur le bouton « Unit », vous pouvez alors changer l'unité de pesée par les suivantes : « g, kg, oz, Ib:oz » librement.
7. Extinction : appuyez sur le bouton « ON/TARE/OFF » pendant 3 secondes après avoir fini de peser, l'écran LCD s'éteindra alors. Si vous oubliez d'éteindre la balance manuellement, elle s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inutilisation continue.

BATTERIE FAIBLE ET INDICATEUR DE SURCHAGE

Lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner normalement, l'écran LCD affiche

. En voyant cela vous devez remplacer la pile.

Lorsque la balance est en surcharge (au-dessus de 3.00kg), l'écran LCD affiche

.

PRECAUTIONS

- Gardez toujours la balance propre et ne laissez pas d'eau y entrer. Cela pourrait endommager les commandes électroniques.

- Ne laissez pas la balance dans des endroits humides ou chauds.

- Ce produit est uniquement fait pour peser des aliments il n'est pas conçu pour un usage commercial.

Importé par CAPE.TEAM 69400 LIMAS – France

Fabriqué en R.P.C.

CE ***Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.***

Protection de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.